

## 2. 功能使用说明

该系统主要功能包括设备信息、操作演示、虚拟装配、实操考核、虚拟检修、设备选型、系统设置和观察模式。

### 2.1 设备介绍

该功能包括设备介绍、信息标签、动画演示。

#### 设备介绍

鼠标左键单击该图标即可打开该功能；

#### 信息标签

鼠标左键单击该图标即可打开，单击设备组建列表，该部件将以蓝色显示，并定位到该部件；

#### 动画演示

鼠标左键单击该图标即可打开，勾选相应的动画类型，将打开相应的动画；

#### 资料图片

鼠标左键单击该图标即可打开，双击显示的图片，即可放大该图片；



鼠标放在该图标上时，将显示左右控制器面板；

左右控制器



本文档由未注册的 Word-2-CHM 软件自动从 Word 文件生成。

有关注册信息请浏览 Macrobject Software 主页：<http://www.macrobject.cn>

## 2.2 操作演示

### 运行演示

鼠标左键单击该图标，采煤机将自动运行；

### 实操仿真

鼠标左键双击开关机顺序列表，将定位到相应的位置，可自行操作按钮，并将有相应的反应。

本文档由未注册的 Word-2-CHM 软件自动从 Word 文件生成。

有关注册信息请浏览 Macrobject Software 主页：<http://www.macrobject.cn>

## 2.3 虚拟装配

### 拆卸与组装

鼠标左键双击设备，该部件将被拆分，按R键将自动组装各部件；

### 安装与调试

鼠标左键单击安装顺序列表，对应的部件将被组装，如果安装顺序错误，将提示顺序错误；

---

本文档由未注册的 Word-2-CHM 软件自动从 Word 文件生成。

有关注册信息请浏览 Macrobject Software 主页：<http://www.macrobject.cn>

## 2.4 虚拟检修

### 故障分析与排除

鼠标左键双击常见故障列表将定位到相应位置；

### 维护与保养

鼠标左键双击列表将定位到相应位置；

---

本文档由未注册的 Word-2-CHM 软件自动从 Word 文件生成。

有关注册信息请浏览 Macrobject Software 主页：<http://www.macrobject.cn>

## 2.5 工况演示

### 工况演示

鼠标左键单击该图标，将加载设备所在场景；

---

本文档由未注册的 Word-2-CHM 软件自动从 Word 文件生成。

有关注册信息请浏览 Macrobject Software 主页：<http://www.macrobject.cn>

## 2.6 系统设置

系统设置如下图所示，可自定义相应参数设置。



本文档由未注册的 Word-2-CHM 软件自动从 Word 文件生成。

有关注册信息请浏览 Macrobject Software 主页：<http://www.macrobject.cn>

## 2.7 观察模式



: 左右上下移动鼠标，将移动设备的位置；



: 左右上下移动鼠标,将改变设备的旋转；



: 按下鼠标左键拖放，将改变设备的远近；

本文档由未注册的 Word-2-CHM 软件自动从 Word 文件生成。

有关注册信息请浏览 Macrobject Software 主页：<http://www.macrobject.cn>